

Описание товара Холодильные камеры для морга



Описание

Холодильные камеры для морга

Холодильные камеры для морга производятся для нужд больниц, специализированных моргов и залов прощания при крематориях и кладбищах. Также они используются для транспортировки тел на дальние расстояния. Могут быть предусмотрены варианты низкотемпературных моделей для длительного хранения тел или их фрагментов.

Конструкции устанавливают в полуподвальных или подвальных помещениях больниц, в некоторых случаях для них могут быть оборудованы специальные пристройки в #REGION_NAME_DECLINE_PP#. Реже монтируют прямо на улице. В этом случае необходимо подготовить место – залить бетонный фундамент и соорудить навес, чтобы защитить от действия атмосферных явлений.

Чаще всего для создания необходимой температуры используют стандартные потолочные или настенные моноблоки или же сплит-системы коммерческих серий.

При этом внутренний охлаждающий блок рекомендуется крепить у задней стенки к потолку. Требования к расположению наружного блока не такие строгие – в зависимости от места установки конструкции он может располагаться слева, справа, сзади или наверху.

Количество секций может быть разным – от 1 до 12. Выбор здесь зависит только от требуемого количества мест. Существует три температурных режима:

- С повышенной температурой от +2 до +4 градусов.
- Универсального назначения от – 5 до + 5 градусов.
- С низкотемпературным режимом от – 15 до – 25 градусов.

Наиболее распространены универсальные стандартные модели с температурным режимом от – 5 до +5 градусов. Низкотемпературные конструкции могут потребоваться в случае необходимости в длительном хранении тел.

Конструкции унифицированы. **Холодильные камеры для морга** выглядят как ряд стандартных секций, оснащенных выдвижными полками. Поддоны выполняются из прочной стали и оснащаются роликовым механизмом.

Характеристики

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.